Jabra®
YOU'RE ON

JABRA EVOLVE 65

Manual de instrucciones

jabra.com/evolve65

A BRAND BY

GN Netcom

© 2014 GN Netcom A/S/ GN Netcom US, Inc. Todos los derechos reservados. Jabra® es una marca registrada de GN Netcom A/S. Todas las demás marcas comerciales incluidas aquí son propiedad de sus respectivos propietarios. La marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de GN Netcom A/S se realiza en virtud de una licencia.

Fabricado en China
MODELO: HSC018W

La **Declaración de conformidad** puede encontrarse en www.jabra.com/CP/US/declarations-of-conformity

1. BIENVENIDO 4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE JABRA EVOLVE 65 5
2.1 VARIANTE ESTÉREO
2.2 VARIANTE MONO
2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS (ESTÉREO Y MONO)
3. CÓMO SE COLOCA 7
3.1 PUEDE USARSE EN AMBOS LADOS
3.2 CÓMO AJUSTAR LA DIADEMA
3.3 CÓMO COLOCAR EL MICRÓFONO
3.4 CÓMO GUARDAR EL MICRÓFONO
4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA 10
5. CÓMO SE CONECTA 11
5.1 CONEXIÓN CON PC (CON JABRA LINK 360)
5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (CON BLUETOOTH)
5.3 CONEXIÓN CON PC (CON CABLE USB)
6. CÓMO SE USA 14
6.1 USO DIARIO
6.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS
6.3 LUZ DE OCUPADO
7. AYUDA 18
7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES
7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 19

1. BIENVENIDO

Gracias por utilizar Jabra Evolve 65. ¡Esperamos que lo disfrute!

FUNCIONES DE JABRA EVOLVE 65

- Conexión con PC mediante el adaptador Jabra Link 360 bluetooth o cable USB
- Conexión a dispositivos móviles por Bluetooth
- Luz de ocupado integrada
- Micrófono con brazo flexible que se integra discretamente en la diadema cuando no hay ninguna llamada
- Capacidades superiores de música y voz
- Sonido de alta fidelidad

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE JABRA EVOLVE 65

2.1 VARIANTE ESTÉREO

2.2 VARIANTE MONO

2.3 ACCESORIOS INCLUIDOS (ESTÉREO Y MONO)

Bolsa de transporte

Cable USB

3. CÓMO SE COLOCA



3.1 PUEDE USARSE EN AMBOS LADOS

Puede utilizar su Jabra Evolve 65 a la izquierda o a la derecha con solo girar el micrófono hacia el otro lado (límite de 270°).



3.2 CÓMO AJUSTAR LA DIADEMA

Ajuste la diadema hasta encontrar la posición más cómoda.



3.3 CÓMO COLOCAR EL MICRÓFONO

Recomendamos colocar el micrófono cerca de la boca (1,5 cm).



Es flexible para que pueda ajustarlo a su posición preferida.



3.4 CÓMO GUARDAR EL MICRÓFONO

Al escuchar música o cuando está en el exterior, el brazo del micrófono puede guardarse en la ranura magnética de la diadema.



4. CÓMO CARGAR LA BATERÍA

Los auriculares se cargan al conectarlos a un PC con un cable USB o al utilizar el cargador USB de su dispositivo móvil.

Puede utilizar el auricular para llamar mientras lo carga con un cable USB conectado a un PC.

Se tardan aproximadamente 3 horas en cargar la batería.



5. CÓMO SE CONECTA

5.1 CONEXIÓN CON PC (CON JABRA LINK 360)

1. Asegúrese de que el auricular está conectado.
2. Conecte el dispositivo Jabra Link 360 a cualquier puerto USB disponible en su PC. Los auriculares y Jabra Link 360 están preconectados.



5.2 CONEXIÓN CON UN DISPOSITIVO MÓVIL (CON BLUETOOTH)

1. Póngase el auricular.
2. Mantenga el interruptor **Encendido/Apagado/Conexión** en la posición de conexión durante 3 segundos hasta que oiga las instrucciones de voz. El indicador del Bluetooth parpadeará en azul.
3. Siga las instrucciones de sincronización por voz para conectarlo.



5.3 CONEXIÓN CON PC (CON CABLE USB)

1. Asegúrese de que el auricular está conectado.
2. Conecte el auricular en cualquier puerto USB de su PC con el cable USB incluido.



6. CÓMO SE USA

Subir volumen
Luz indicadora de ocupado
Botón Multifunción
Jabra
Bajar volumen
Indicador de la batería
OFF
Puerto USB de carga y conexión
Indicador Bluetooth
Interruptor Encendido/ Apagado/Conexión

6.1 USO DIARIO

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Encendido/ apagado del auricular	Deslice el interruptor **Encendido/ Apagado/Conexión**
	Responder/ Finalizar llamadas	Pulse el botón **Multifunción**
	Rechazar una llamada	Pulse dos veces el botón **Multifunción**
	Luces de estado de batería y conexión	Toque el botón **Multifunción** cuando no haya ninguna llamada en curso
	Activar/Desactivar instrucciones por voz	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** mientras se enciende el auricular
	Ajustar volumen	Pulse el botón **Subir volumen** o **Bajar volumen**
	Encender/Apagar manualmente la luz de ocupado	Pulse los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** simultáneamente
	Activar/Desactivar la función de luz de ocupado	Mantenga pulsados durante 3 segundos los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** de forma simultánea
	Silenciar/Activar micrófono	Mantenga pulsado durante 2 segundos el botón **Bajar volumen**

6.2 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

El auricular puede recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	ACCIÓN
	Terminar la llamada actual y responder una llamada entrante	Pulse el botón **Multifunción**
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 2 segundos
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Mantenga pulsado el botón **Multifunción** durante 2 segundos
	Rechazar una llamada entrante durante una llamada	Pulse dos veces el botón **Multifunción**

6.3 LUZ DE OCUPADO

El indicador de luz de ocupado del auricular puede activarse para que los demás sepan que está ocupado.

CÓMO ENCENDER O APAGAR MANUALMENTE LA LUZ DE OCUPADO

Para encender o apagar manualmente la luz de ocupado, pulse simultáneamente los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen**.

CÓMO ACTIVAR O DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE LUZ DE OCUPADO

Para activar o desactivar la función de luz de ocupado, mantenga pulsados durante 3 segundos los botones **Subir volumen** y **Bajar volumen** al mismo tiempo.



7. AYUDA

7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en Jabra.com/evolve65.

7.2 CUIDADOS DEL AURICULAR

- Guarde siempre el auricular apagado y protegido.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 55 °C/131 °F o por debajo de los -10 °C/14 °F). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULAR JABRA EVOLVE 65	ESPECIFICACIONES
Peso del auricular:	Auricular mono 79 g, auricular estéreo 111 g
Dimensiones del auricular:	Auricular mono l. 155,4 mm x an. 58,6 mm x al. 170,4 mm, auricular estéreo l. 155,5 mm x an. 58,6 mm x al. 170,5 mm
Micrófonos:	Micrófono de cancelación de ruido
Altavoz:	Altavoz dinámico 28 mm
Potencia de entrada máxima del auricular:	10 mW
Gama de frecuencia del altavoz:	70 hz - 20 khz
Longitud del cable:	Del mando al PC: 90 mm Del auricular al conector jack de 3,5 mm: 1,2 m
Temperatura de funcionamiento:	De -10 °C a 55 °C (de 14 °F a 131 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 25 °C (de -4 °F a 77 °F)

ADAPTADOR BLUETOOTH (JABRA LINK 360)	ESPECIFICACIONES
Conexión con PC:	USB 2.0
Versión de Bluetooth:	4.0
Alcance de Bluetooth:	Hasta 100 m (300 pies), clase 1
Perfiles Bluetooth:	A2DP (v1.2), perfil manos libres (v1.6)
Conexiones Bluetooth simultáneas:	1
Ancho de banda de audio Bluetooth	Voz HD (banda ancha) A2DP
Indicadores visuales:	LED multicolor

www.jabra.com/evolve65

REV C